

ルームライト交換手順



プロボックス ルームライト
*カバーにマイナスドライバーを差して開く



LEDライト交換
*プラスマイナスの方向あり
着かない場合は逆



LEDライト点灯

夜間時の白熱球と青白光の比較

